



dreambox

DM 800hd se



HDTV

Interfejs sieciowy

Tuner DVB-S2

HDMI

System operacyjny Linux

1. Przed uruchomieniem odbiornika	
1.1 Warunki dotyczące bezpieczeństwa	5
1.2 Zawartość opakowania	8
1.3 Widok urządzenia	9
1.3.1 Objaśnienie panelu przedniego	9
1.3.2 Objaśnienie panelu tylniego	9
1.3.3 Podłączenie urządzenia	10
1.4 Pilot	13
2. Uruchamianie	
2.1 Włączenie urządzenia	17
3. Asystent startu	
3.1 Ustawienia Video	18
3.2 Język	20
3.3 Ustawienie Tunera	21
3.4 Wyszukiwanie kanałów	21
3.5 Kontrola rodzicielska	22
4. Podstawowa obsługa urządzenia	
4.1 Włączanie/wyłączanie	23
4.2 Wybór programu	24
4.3 Przełączanie za pomocą listy kanałów	24
4.4 Regulacja głośności	24
4.5 Zmiana języka Audio	24
4.6 Kanały opcji	25
4.7 Przełączanie TV/Radio	25
4.8 Teletext (Videotext)	25
4.9 Informacje o programie	26
5. EPG – elektroniczny przewodnik programu	
5.1 Proste-EPG	27
5.2 Multi-EPG	28
5.2.1 Sortowanie w/g daty/czasu	29
6. Dysk twardy	
6.1 Zarządzanie	30
6.1.1 Inicjalizacja	31
6.2 Nagrywanie	32
6.2.1 Nagrywanie na bieżąco	32

6.2.2 Zakończenie nagrywania	33
6.2.3 Nagrywanie o określonym czasie	33
6.2.4 Timeshift	35
6.3 Odtwarzanie nagranych materiałów	36
6.4 Ustawienie markera (Bookmarks)	38
6.5 Kasowanie nagranych filmów	39
6.6 Lista nagrań - opcje	40
7. Teletext (Videotext)	42
8. Timer - wyłączenie tunera o określonym czasie	43
9. Dysk twardy-instrukcja montażu	44
10. Zmiana oprogramowania przez przeglądarkę	47
11. Usuwanie usterek	49

www.satwell.com

www.satwell.com

1. Przed uruchomieniem odbiornika

1.1. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Zanim uruchomisz Dreambox powinieneś dla własnego bezpieczeństwa uważnie przeczytać poniższe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Producent nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek nie umiejętności manipulacji przy sprzęcie, oraz nieprzestrzegania środków bezpieczeństwa.

- Urządzenie należy ustawić w taki sposób, żeby było w wystarczający sposób chłodzone.
- Pokrywy urządzenia nie wolno zakrywać i musi ona mieć wystarczający odstęp od innych urządzeń. Szczeliny wentylacyjne muszą być stale wolne, aby zapewnić odprowadzanie ciepła z wnętrza urządzenia.
- Nie ustawiaj na urządzeniu żadnych wazonów ani innych pojemników napełnionych cieczą. Urządzenie nie może być narażone na działanie wody w postaci ciekłej lub lotnej.
- Na urządzeniu nie wolno ustawiać żadnych łatwopalnych przedmiotów, takich jak świece lub lampy olejowe.
- Urządzenie można eksploatować tylko w klimacie umiarkowanym.
- Nigdy nie otwieraj samodzielnie urządzenia! Istnieje niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego. Gdyby okazało się koniecznym otwarcie urządzenia zwróć się do przeszkolonego personelu.



Nigdy nie wkładaj jakichkolwiek obcych przedmiotów metalowych do wnętrza lub szczelin wentylacyjnych urządzenia.

UWAGA

Przebudowywanie lub modyfikowanie urządzenia prowadzi do utraty gwarancji, o ile nie zostało to wykonane lub potwierdzone na piśmie przez diler!

ZAŁECAMY WBUDOWANIE DYSKU TWARDEGO PRZEZ DILERA. W PRZYPADKU NIEWŁAŚCIWEGO MONTAŻU DYSKU TWARDEGO STRACISZ GWARANCJĘ!

Przerwy w eksploatacji

- ☐ Jeżeli urządzenie nie będzie przez dłuższy czas używane, odłącz zasilacz z sieci.
- ☐ Podczas burzy należy odłączyć urządzenie z sieci.

Dodatkowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- ☐ Podłączenie do jednostki zewnętrznej (antena):
wyłącz Dreambox'a zanim podłączysz lub usuniesz kabel antenowy.
- ☐ Podłączenie do telewizora:
wyłącz Dreambox'a zanim podłączysz kabel video do odbiornika.
- ☐ Urządzenie należy niezwłocznie odłączyć od prądu, jeżeli zasilacz lub wtyczka wykazują uszkodzenia.
- ☐ Urządzenie należy niezwłocznie odłączyć od prądu, jeżeli było narażone na wilgoć lub wilgoć wniknęła do urządzenia.
- ☐ Urządzenie należy niezwłocznie odłączyć od prądu, jeżeli zostaną stwierdzone uszkodzenie zewnętrzne.
- ☐ Nie narażaj twojego Dreambox'a na bezpośrednie promieniowanie słoneczne, błyskawice lub deszcz.
- ☐ Uziemienie:
Kabel antenowy musi być uziemiony.
System uziemienia musi odpowiadać SABS 061.
- ☐ Czyszczenie:
Odłącz zasilacz sieciowy Dreambox'a z gniazdka zanim przystąpisz do czyszczenia Dreambox'a.
Użyj do tego celu lekko zwilżonej szmatki bez środka czyszczącego.
- ☐ Podłączaj Dreamboxa tylko do w pełni sprawnych gniazdek.
- ☐ Należy uważać, aby baterie pilota nie uległy przegrzaniu, gdyż mogą eksplodować.

Wskazówki dotyczące usuwania odpadów

Opakowanie Dreambox'a składa się wyłącznie z materiałów podlegających recyklingowi. Wyrzuć je do odpowiednio oznaczonych miejsc.

Niniejszy produkt na koniec okresu używalności nie może zostać wyrzucony do odpadów pochodzących z gospodarstwa domowego. Należy go oddać do punktu zbiorczego urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Wskazuje na to symbol znajdujący się na produkcie, w instrukcji obsługi lub na opakowaniu.



Zgodnie z oznakowaniem tworzywa nadają się do ponownego użytku. Dzięki ponownemu użyciu lub innemu zastosowaniu starych urządzeń przyczyniasz się do ochrony środowiska. W zarządzie gminy zapytaj o właściwy punkt utylizacji.

Zwracaj uwagę na to, żeby wyładowane baterie pilota oraz złom elektroniczny nie dostały się do odpadków pochodzących z gospodarstwa domowego, lecz aby zostały właściwie utylizowane (zwrot poprzez handel branżowy, punkty z odpadami specjalnymi).

1.2 Zawartość opakowania

Proszę sprawdzić zawartość opakowania - opakowanie zawiera:



Dreambox DM800 HD se



1 pilot zdalnego sterowania



1 zasilacz 12V



2 baterie (paluszki 1,5V/ AA / LR6 – zdjęcie poglądowe)




1 przewód zasilający (zdjęcie poglądowe)




1 przewód HDMI

1.3 Widok urządzenia

Panel przedni



Ścianka tylna:



1.3.3 Podłączenie urządzenia

1. Przed rozpoczęciem procedury podłączania sprzętu uważnie przeczytaj **warunki bezpieczeństwa użytkowania sprzętu**.
2. Włóż baterie do pilota zdalnego sterowania zgodnie z wskazówkami ujętymi na pilocie.
3. Podejmij decyzję o rodzaju przewodu połączeniowego z TV (HDMI lub Scart). Jednocześnie korzystaj tylko z jednego rodzaju połączenia !

UWAGA! JEŚLI TO MOŻLIWE SKORZYSTAJ Z POŁĄCZENIA PRZEWODEM HDMI
CYFROWA TRANSMISJA DANYCH GWARANTUJE NAJLEPSZĄ JAKOŚĆ OBRAZU!

POŁĄCZENIE PRZEWODEM HDMI




POŁĄCZENIE PRZEWODEM Scart




4. Połącz konwerter zamontowany na antenie z tunerem wpinając go do gniazda **LNB input**. Przed połączeniem upewnij się że przewód nie ma zwarcia. Używaj tylko odpowiedniego przewodu antenowego, który nie jest uszkodzony!

Zwarcie lub niesprawny przewód spowoduje uszkodzenie Dreamboxa!



5. Podłącz przewód prądowy do zasilacza, a następnie zasilacz do odpowiedniego gniazda w tunerze. Podłącz zasilacz do gniazdka sieciowego.



6. Włącz tuner **przełącznikiem z tyłu obudowy**.

7. Tuner zacznie startować – po pewnym czasie uruchomi się kreator pierwszego uruchomienia – wybierz odpowiednie połączenie z TV oraz język, następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie.

UWAGA! Pierwsze uruchomienie trwa parę minut!



Objaśnienie widoku przedniego

Gniazda czytnika Smartcard

Włóż kartę Dreamcrypt do czytnika Smartcard. Dreamcrypt jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Dream-Multimedia.

OLED – DISPLAY

Display wskazuje najważniejsze informacje.

Odbiornik pilota

Odbiornik pilota odbiera sygnały podczerwone z pilota Dreambox'a.

Klawisz POWER

Za pomocą klawisza POWER włączasz i wyłączasz Dreambox'a.

Objaśnienie widoku tylnego

Wejście LNB (DVB-S Tuner)

Tutaj podłącz kabel koncentryczny instalacji satelitarnej.

eSATA

Tutaj możesz podłączyć zewnętrzny dysk twardy SATA.

Port modemu

Poprzez port modemu można zestawić połączenie z Internetem przez analogową linię telefoniczną.

Port sieci komputerowej (Ethernet 10/100 Mbit, RJ45)

Port sieci komputerowej służy jako interfejs komunikacyjny poprzez m.in. http, FTP, NFS, Telnet i Sambe. Również do aktualizacji oprogramowania i programowania wstępnego za pomocą PC. Do tego interfejsu podłącz kabel ethernet (kabel sieci komputerowej).

Wyjście HDMI

Do wyjścia HDMI podłącz swój telewizor lub amplituner z właściwym wejściem.

Porty USB 2.0

Port USB służy do podłączenia USB 2.0 urządzeń kompatybilnych. Zakres wspieranych urządzeń zależy od oprogramowania i jest stale rozwijany (poszerzany).

Gniazdo TV (Scart)

Za pomocą odpowiedniego kabla Scart łączysz tutaj Dreambox z telewizorem, projektorem.


Gniazdo zasilania

Tutaj podłączysz dostarczony wraz z Dreambox'em kabel zasilający. Wtyk kabla wolno włożyć tylko do przewidzianego do tego celu gniazdka zasilającego 230 V/50 Hz.

Wyjście audio cyfrowe (Toslink)

Jeżeli wzmacniacz dysponowałby odpowiednim wejściem optycznym, to połącz gniazdo DIGITAL AUDIO na Dreambox'ie poprzez kabel optyczny (Toslink) z wejściem optycznym wzmacniacza. Na wyjściu tym jest również do dyspozycji – o ile jest nadawany – sygnał Dolby Digital (AC3 lub DTS).

1.4 Pilot



Ważne wskazówki dotyczące obsługi

Poprzez OSD (On Screen Display) obsługa Dreambox'a została znacznie uproszczona. OSD służy do wybierania ustawień i przekazywaniu informacji.



Wszystkie możliwe opcje są zaznaczane przez cztery kolorowe przyciski (czerwony, zielony, żółty, niebieski) i mogą być wybierane tylko poprzez pilota z klawiszami opcji.

W zależności od menu opcje mogą się zmieniać i zostają odpowiednio zaznaczone w każdym menu.

Klawisze opcji na twoim pilocie są wielokrotnie używane. Symbole sterujące znajdziesz pod czterema kolorowymi **klawiszami opcji**, klawiszem **TV** i klawiszem **RADIO**. W trybie PVR symbole te są odpowiedzialne za sterowanie nagraniem. Za pomocą **klawisza VIDEO** na pilocie aktywuje się tryb PVR.

Z wszystkich menu i listy kanałów możesz wyjść wciskając klawisz **EXIT**

Jeśli nie wiesz co wcisnąć, by nic nie przestawić zawsze wciskaj klawisz EXIT



Aby dostać się do jakiegoś podmenu wciśnij **OK**



Do poruszania się po MENU służą klawisze strzałek widoczne powyżej.

Objaśnienie klawiszy pilota

klawisz SHIFT / SETUP

Klawisz nastawiania SHIFT służy do wstępnego zaprogramowania pilota jako obsługującego telewizor. Służy też do przełączania funkcji klawiszy.

Przeczytaj instrukcję pt. Pilot zdalnego sterowania do pobrania z www.satwell.pl

klawiszPOWER

Za pomocą **klawisza POWER** włączysz lub wyłączysz Dreambox'a.

klawisz DREAM

Za pomocą **klawisza sterującego DREAM** przełączasz pilota w tryb pilota Dreambox'a. Przy naciśnięciu klawisz na krótko zapala się.

klawisz sterujący TV

Za pomocą **klawisza sterującego TV** przełączasz pilota w tryb pilota TV, aby można było obsłużyć zaprogramowany telewizor. Przy naciśnięciu klawisz na krótko zapala się.

klawiatura dziesiętna

Klawiatura dziesiętna służy do bezpośredniego wprowadzenia/wybrania jednego ze znanych numerów kanałów. Numery kanałów znajdują się po lewej przed nazwami serwisowymi w liście kanałów. Klawiatura dziesiętna służy również do wprowadzenia numeru strony teletekstu.

klawisz strzałka w lewo

Klawisze te umożliwiają przełączenie ostatnich 20 oglądanych kanałów. Jeżeli wybrano kanał opcjonalny/podkanał można klawiszem przełączyć na następny kanał opcjonalny/podkanał.

klawisz strzałka w prawo

klawisz wyłączenia dźwięku

Za pomocą **klawisza wyłączenia dźwięku** wyłączamy dźwięk. Na ekranie telewizora w górnym lewym rogu pojawi się symbol. Po ponownym naciśnięciu tego klawisza dźwięk ponownie włączy się. Dźwięk możesz również włączyć naciskając jeden raz krótko **klawisz głośność (+)** lub **klawisz głośność (-)**. Za pomocą **klawisza wyłączenia dźwięku** można skasować oznaczenie w okienku wpisywania tekstów.

klawisz EXIT

Za pomocą **klawisza EXIT** można opuścić wszystkie menu i listy kanałów.

klawisze głośność +/-

Za pomocą **klawisza głośność +/-** nastawiasz głośność, + głośniej, - ciszej.

Klawisze bukiet +/-

Za pomocą **klawisza bukiet +/-** przeskakujesz między bukietami do przodu i z powrotem.

klawisz INFO

Jeżeli na telewizorze nie jest wybrane (widoczne) żadne menu OSD, a ty znajdujesz się w trybie **TV** lub **RADIO**, klawisz **INFO** pokaże informacje EPG z wybranego kanału, o ile są one nadawane.

klawisze nawigacyjne

Obsługa menu odbywa się za pomocą **klawiszów nawigacyjnych** na pilocie. Aby dostać się do jakiegось potwierdzić to za pomocą **klawisza OK**.

klawisz OK

Za pomocą **klawisza OK** potwierdzasz wybór w czasie nawigacji po menu i listach nawigacji kanałów. Jeżeli na twoim telewizorze nie jest wybrane (widoczne) żadne menu OSD, **to klawisz OK** spowoduje pokazanie się paska informacyjnego.

klawisz MENU

Jeżeli znajdujesz się w trybie TV lub Radio, to poprzez naciśnięcie klawisza menu otworzy się OSD (On Screen Display) menu główne. Funkcje można wybierać poprzez wybieranie odpowiednich **klawiszy nawigacyjnych do góry/w dół**.

Jeżeli znajdujesz się na liście kanałów, to poprzez naciśnięcie na klawisz menu otworzy się menu listy kanałów. Opcje są zależne od tego, w jakiej liście kanałów otworzyłeś menu.

klawisz AUDIO

Za pomocą **klawisza AUDIO** wybierasz oferowane przez dany kanał ścieżki dźwiękowe.

klawisz VIDEO

Za pomocą **klawisza VIDEO** aktywujesz tryb PVR. Pasek informacyjny wskazuje wówczas symbole sterujące.

klawisze opcji

(tryb odtwarzania)

Wszystkie możliwe opcje są wskazywane poprzez cztery kolorowe punkty/paski (czerwony, zielony, żółty, niebieski) i mogą zostać aktywowane poprzez klawisze opcji. Klawisze te są wielokrotnie obłożone. Służą one również do sterowania trybu PVR.

Opcje zmieniają się w zależności od menu i zostają odpowiednio określone w każdym menu.

klawisz TV

(tryb odtwarzania)

Za pomocą klawisza TV dostajesz się bezpośrednio do trybu TV.

Klawisz ten służy również do trybu odtwarzania, jako funkcja stop.

Pod klawiszem zobaczysz czarną kratkę.

klawisz HELP

(tryb odtwarzania)

Za pomocą klawisza HELP dostaniesz się do menu pomocy

klawisz RADIO

Za pomocą **klawisza RADIO** dostajesz się do trybu RADIO.

klawisz TEXT

Za pomocą klawisza TEXT dostajesz się bezpośrednio do teletekstu (TuxTxt).

2. Uruchamianie

2.1 Włączenie urządzenia

- ☐ Włóż załączone do kompletu baterie do wnęki na baterie pilota uwzględniając biegunowość.
- ☐ Zanim podłączysz Dreambox'a przeczytaj najpierw wskazówki dotyczące bezpieczeństwa w punkcie 1.1 **Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa**.
- ☐ Podłącz antenę (LNB) poprzez odpowiedni kabel koncentryczny do wejścia LNB na Dreambox'ie. Dokładniejsze informacje znajdziesz w pkt. 1.3.2. **Objaśnienie widoku tylnego**
- ☐ Połącz Dreambox poprzez kabel HDMI lub kabel Scart z gniazdem TV telewizora.
- ☐ Wetknij kabel zasilający do Dreambox'a a następnie wtyk sieciowy do właściwego gniazda wtykowego 110 V/60 Hz lub 230 V/50 Hz.
- ☐ Jeżeli chciałbyś odłączać twój Dreambox poprzez odłączalną listwę wtykową, to zawsze uprzednio przełącz Dreambox w tryb Deep Standby. Dokładniejsze informacje znajdziesz w pkt. 1.4. **Włączanie/wyłączanie**.
- ☐ Po włączeniu przywita Cię asystent startu, za jego pomocą ustawisz podstawowe funkcje w Dreambox'ie. Na ekranie ukaże się kreator.

3. Asystent startu

Asystent startu pomoże przy przeprowadzeniu podstawowych nastawień Dreambox'a.

3.1 Ustawienia Video

Po podłączeniu i włączeniu Dreambox'a, podejmowane są automatycznie po krótkim czasie – w odstępach 10 sek. – różne możliwości podłączeń. Jeżeli na ekranie ujrzysz jakiś obraz, to naciśnij **Klawisz OK**. Jeżeli wolałbyś inne wyjście Video, to wybierz je **klawiszami do góry/w dół** i potwierdź swój wybór **klawiszem OK**.



Masz do dyspozycji następujące opcje wyjścia Video:

1. Scart / YPbPR przy podłączeniu kabla Scart
2. HDMI przy podłączeniu kabla HDMI

Klawiszami do góry/w dół możesz wybrać opcję a następnie potwierdzić ją **klawiszem OK**.

Przejdiesz do kolejnego etapu.



Wybierz teraz tryb rozdzielczości Video.

Opcje zależne są od wyboru wyjścia Video- w poprzednim etapie.

Klawiszami do góry/w dół wybierz opcję i potwierdź ją **klawiszem OK**.

Przejdiesz do następnego etapu.



Wybierz szybkość odświeżania obrazu.

Opcje zależne są od wyboru wyjścia VIDEO w pierwszym etapie. Ten punkt może być nie widoczny (w zależności od poprzedniego wyboru)

Klawiszami do góry/w dół wybierz opcję a potem zatwierdź ją klawiszem **OK**.

Przejdiesz do kolejnego etapu.



Możesz jeszcze obrazami testowymi dostroić ekran.

Klawiszami do góry/w dół wybierz opcję i potwierdź klawiszem **OK**.



Ustawienia wyjścia VIDEO zostały zakończone.

3.2 Język



Klawiszami nawigacyjnymi wybierz język i potwierdź swój wybór klawiszem OK.



Asystent startu poprowadzi Ciebie przez podstawowe ustawienia Dreambox'a.

Naciśnij **klawisz OK** na pilocie, aby przejść do kolejnego etapu.



Zostaniesz zapytany, czy chcesz dokonać ustawienia podstawowych funkcji Dreambox'a lub zakończyć pracę „asystenta“.


Za pomocą **klawisza do góry/w dół** możesz wybrać opcję a następnie potwierdzić ją **klawiszem OK**.

3.3 Ustawianie tunera



3.4 Wyszukiwanie

W czasie pierwszego uruchomienia przeprowadzone zostanie skanowanie kanałów. Proszę postępować zgodnie z informacjami na ekranie.





3.5 Kontrola rodzicielska


Kreator przeprowadzi Cię przez wszystkie kroki ustawienia kontroli rodzicielskiej. PAMIĘTAJ O ZAPISANIU KODU PIN!



Wprowadzenie kodu PIN



Zakończenie nastawień podstawowych



4. Obsługa podstawowa

4.1 Włączanie/wyłączanie

Za pomocą **klawisza Power** włączysz lub wyłączysz Dreambox'a.

Aby przełączyć Dreambox w tryb **Standby** naciśnij jeden raz krótko **klawisz Poweru** u góry po prawej stronie pilota lub **klawisz POWER** bezpośrednio na Dreambox'ie.

Przy wyłączeniu na OLED-Display Dreambox'a wyświetli się czas godzinowy, przy włączeniu – numer kanału lub jego nazwa.



Jeżeli przytrzymasz **klawisz Power** przez 3 sekundy, to Dreambox znajdzie się w tzw. trybie głębokiego uśpienia.

Aby ustawić Dreambox'a w ten tryb można również wejść do głównego menu i wybrać opcję „Czuwanie / Restart”. Za pomocą klawisza OK. należy potwierdzić funkcję „Głębokie czuwanie”.

Alternatywnie możesz nacisnąć bezpośrednio klawisz **Power** na Dreambox'ie przez 5 sekund. W tym przypadku nie może być wyświetlone jakiejkolwiek menu OSD.

Wszystkie ustawienia są zapisywane a Dreambox przechodzi do trybu Głębokiego czuwania (oszczędność prądu!).

Teraz należy poczekać na informację, że można odłączyć Dreambox'a od prądu.



To jest menu Czuwania / Restartu.

Wybierz żadaną opcję i zatwierdź ją **klawiszem OK**.

Wyłącznik czasowy:

Ustawia się timer wyłączenia Dreamboxa o lub po określonym czasie.

Czuwanie:

Dreambox przełącza się w tryb Standby.

Restart:

Dreambox zostanie ponownie włączony (od nowa).

Restart GUI:

Wykonany zostanie szybki restart Dreambox'a.

Głębokie czuwanie

Przełącza Dreambox w tryb Deep-Standby.


4.2 Wybór programu

Klawiszami w lewo/w prawo znajdującymi się na pilocie Dreambox'a przełączasz na poprzedni wzgl. następny kanał.

Za pomocą **cyfry 0** na pilocie Dreambox'a możesz przełączać między dwoma ostatnio oglądanymi kanałami. Jest to pożyteczna funkcja, jeżeli przełączyłeś na inny kanał podczas przerwy reklamowej a następnie chcesz sprawdzić, czy na ostatnio oglądanym kanale rozpoczął się ponownie film lub audycja.

Klawiszem strzałka w lewo lub prawo możesz przełączać się między 20 ostatnio oglądanymi kanałami.

4.3 Przełączanie za pomocą listy kanałów



Naciśnij **klawisz do góry/w dół** na pilocie, wówczas otworzy się lista kanałów.

Wybierz **klawiszami nawigacyjnymi do góry/w dół** kanał i naciśnij **klawisz OK**, aby się na niego przełączyć.

4.4 Regulacja głośności



Klawiszem **Volume +/-** (głośniej+/-) regulujesz głośność. + głośniej, - ciszej.

Klawiszem **MUTE** (wyłączanie dźwięku) wyłączasz dźwięk.

W górnym lewym rogu ekranu telewizora pojawia się symbol.

4.5 Zmiana języka Audio

Naciśnij **klawisz AUDIO** w trybie **TV** lub **RADIO**, w ten sposób wywołujesz z menu wybierania ścieżki dźwiękowej.



Klawiszami **nawigacyjnymi do góry/w dół** najedź na ścieżkę dźwiękową a następnie naciśnij **klawisz OK**, aby ją wybrać.

Treść tego menu jest zależna od wybranego kanału.

4.6 Kanały opcji

Na pasku informacyjnym ukaze się zielony punkt po lewej stronie podkanały, jeżeli nadawca udostępni takie opcje.



Naciśnij zielony klawisz opcji w trybie TV, wówczas ukaze się menu podkanały.

Wybierz **klawiszami nawigacyjnymi do góry/w dół** jeden z podkanałów a następnie naciśnij **klawisz OK**.

Klawiszami strzałka w lewo/w prawo możesz się przełączyć na inny podkanał.

4.7 Przełączanie TV/Radio


Klawiszem RADIO wejdiesz w tryb **RADIOWY**. Wciśnięcie klawisza **TV** lub **EXIT** wracasz do oglądania telewizji.

4.8 Teletext (Videotext)


Klawiszem TEXT wejdiesz w tryb Teletextu a **klawiszem EXIT** możesz go opuścić.

4.10 Informacje programowe

Pasek informacyjny ukazuje się przy zmianie programu i podaje informacje. Poprzez naciśnięcie **klawisza OK** na pilocie możesz je w każdej chwili odczytać.



5. EPG- elektroniczny przewodnik programu



Naciśnij na **klawisz INFO** w trybie TV, w ten sposób otrzymasz więcej informacji na temat aktualnej audycji, a naciskając następnie **klawisz prawy** na temat kolejnej audycji.

Naciskając **żółty klawisz opcji** otwiera się „Zwykłe EPG” (proste EPG) a naciskając **niebieski klawisz opcji** „Multi-EPG.

Automatycznie wyszukiwane są dalsze terminy emisji dla audycji, a gdy zostanie znaleziony termin wzgl. kilka terminów, pojawia się napis Podobne w okienku czerwonym.



Naciskając **czerwony klawisz opcji**, pojawi się informacja o dalszych emisjach programu na kanale.

Za pomocą **zielonego klawisza opcji** możesz dołączyć Timer dla tego powtarzającego się terminu.

5.1 Proste -EPG



W tym menu otrzymasz informacje związane z programami nadawanymi na danym programie.

Za pomocą **żółtego klawisza opcji** możesz przełączyć się na proste EPG albo sortować alfabetycznie lub w/g czasu.

Dostaniesz się również do tego widoku, gdy:

1. przytrzymasz wciśnięty **klawisz INFO** przez ok. 2 sek. lub
2. otworzysz listę kanałów, wybierzesz **klawiszami nawigacyjnymi do góry/w dół** kanał a potem wciśniesz **klawisz INFO**.

W ten sposób możesz szybko uzyskać informacje odnośnie każdego kanału.

5.2 Multi-EPG (Electronic Program Guide)

Za pomocą **niebieskiego i żółtego klawisza opcji** zmieniasz okno ekranu na **poprzedni i następny**. **Zielonym klawiszem opcji** możesz przejąć automatycznie (dla wybranej audycji) czas rozpoczęcia i zakończenia do timera nagrywania.



Multi - EPG

W tym oknie otrzymasz przegląd aktualnych programów telewizyjnych, nadawanych w wybranym bukiecie..

Po prawej stronie kanału ukazuje się graficzny obraz postępu programu i nazwa aktualnej audycji.

Klawiszami **nawigacyjnymi do góry/w dół** możesz wybrać kanał, a naciskając **czerwony klawisz opcji** go wybrać



Przegląd kolejnych pozycji programu telewizyjnego.



Przegląd kolejnych pozycji programu telewizyjnego na najbliższe dni (do 1 tygodnia w zależności od nadawanego programu).

5.2.1 Sortowanie w/g daty/czasu



Naciśnij w Multi-EPG
klawisz MENU.

Pojawia się okno, w którym możesz wybrać
datę i czas.

Po wpisaniu daty i czasu zegarowego, potwierdź
swój wybór za pomocą **klawisza OK**.



Multi-EPG wyświetlany jest zgodnie z ustawioną datą
i czasem zegarowym.

Przykład: Jako godzinę wpisano 10:00. Zobaczysz teraz
wszystkie audycje, które rozpoczynają się o godz. 10:00
lub już są emitowane.

Wskazówka: Wpisany czas zegarowy zostaje zapamiętany
i przy kolejnym wywołaniu „daty/czas sortowania” jest już
odpowiednio nastawiony.

6. Praca dysku twardego

6.1 Zarządzanie


Jeżeli na ekranie telewizora nie jest wybrane (widoczne) żadne menu OSD, to naciskając **klawisz MENU** dostaniesz się do menu głównego. Wejdź do **KONFIGURACJI**.

1. Wejdź do menu, najedź „System” i naciśnij **klawisz OK**.

☐ Menu „System” otworzy się.

2. Najedź na **dysk twardy** i naciśnij **klawisz OK**.

3. Wybierz **Ustawienia dysku twardego** i naciśnij **klawisz OK**.



Teraz możesz ustawić czas, po którym dysk twardy zostanie przełączony do trybu czuwania.

Do dyspozycji masz następujące nastawy:

- bez Standby
- 10 lub 30 sekund
- 1, 2, 5, 10, 20 lub 30 minut
- 1, 2 lub 4 godziny

Jeżeli dokonałeś wyboru, naciśnij **klawisz OK** lub **zielony klawisz opcji**. W ten sposób wrócisz do menu dysku twardego.

6.1.1 Inicjalizacja

Jeżeli na ekranie telewizora nie jest wybrane (widoczne) żadne menu OSD, to naciskając **klawisz MENU** dostaniesz się do menu głównego. Wejdź do **KONFIGURACJI**.


1. Przejdź do „System” i naciśnij **klawisz OK**.
 - ☐ menu „System” otworzy się.
2. Przejdź na *twardy dyski* naciśnij **klawisz OK**.
3. Przejdź na *inicjalizacja* i naciśnij **klawisz OK**.



Wybierz dysk i naciśnij **klawisz OK**.



Naciskając **czerwony klawisz opcji** inicjalizujesz (formatujesz) dysk twardy. Po potwierdzeniu pytania bezpieczeństwa proces zostaje przeprowadzony.




UWAGA!!!

**Dane znajdujące się na dysku,
zostaną nieodwracalnie skasowane!**

6.2 Nagrywanie

7.2.1 Nagrywanie na bieżąco



Naciśnij **czerwony klawisz opcji**.


Masz teraz do dyspozycji pięć opcji, jak na obrazku po lewej.

Wybierz **klawiszami do góry/w dół** interesującą cię opcję i zatwierdź ją **klawiszem OK**.

Nagrywanie sygnalizowane jest migającym symbolem na pasku informacyjnym, oraz migającą diodą na panelu przednim

Podczas nagrywania możesz oglądać inny program, obejrzeć już nagrany film lub dołączyć inne nagranie. (Uwaga! Jeśli masz pojedynczą głowicę, możliwe będzie oglądanie kanału tylko z tego samego o transpondera)

Liczba możliwych nagrań zależy od tego, czy nagrywane kanały znajdują się na jednym transponderze. Istnieje możliwość równoczesnego nagrywania na jednym transponderze np. do czterech nagrań SDTV lub dwóch nagrań HDTV.



Lista kanałów otwiera się poprzez naciśnięcie **klawiszy nawigacyjnych do góry/w dół**.

Nagrywanie jest kontynuowane w tle.

Każde włączenie nagrywania, obojętnie czy manualne czy też za pomocą Timera nagrania, będzie to odpowiednio sygnalizowane.

UWAGA!

Każdy odbierany kanał znajduje się na tzw. transponderze. Transponder zawiera kilka kanałów.


Przykład: Transponder ZDF za pomocą satelity.

Na tym transponderze znajdują się kanały: 3sat, Kika, ZDF, ZDFdokukanal, ZDFinfokanal, ZDFtheaterkanal

jeżeli startujesz nagrywanie na kanale „ZDF“, to masz do dyspozycji na tym tunerze tylko te kanały, które znajdują się na tym samym transponderze co kanał „ZDF“.

Jeżeli kanał byłby zajęty przez nagrywanie, to nazwy niedostępnych kanałów zaznaczone zostają kolorem szarym.

6.2.2 Zakończenie nagrania



Przełącz na kanał, na którym trwa nagrywanie, które chcesz zakończyć.

Naciśnij **czerwony klawisz opcji**, wybierz opcję **zatrzymaj nagrywanie** i naciśnij **klawisz OK**.

6.2.3 Nagrywanie o określonym czasie

Za pomocą nagrywania w/g Timerów możesz zapisać audycje na dysku twardym (jeżeli masz taki zamontowany). Do dyspozycji masz dwie różne możliwości programowania Timera, manualne lub za pomocą EPG.

Jeżeli na ekranie telewizora nie jest wybrane (widoczne) żadne menu OSD, to naciskając **klawisz MENU** dostaniesz się do menu głównego. Najedź na *Timer* i naciśnij **klawisz OK**.



Zobaczysz menu *Edytor Timera*

Czerwonym klawiszem opcji możesz skasować timer.
Zielonym klawiszem opcji możesz dołączyć inny,
Żółtym klawiszem opcji możesz deaktywować wzgl. aktywować Timer (jest to możliwe tylko w statusie oczekiwania), a **niebieskim klawiszem opcji** możesz zrealizowane Timery usunąć z listy.

Wybierz założony Timer i **naciśnij klawisz OK**., potem możesz go dodatkowo opracować.


Po prawej stronie wskazywany jest status danego timera:

- **oczekiwanie** oznacza, że Timer jeszcze nie pracuje
- **nagrywa** oznacza, że Timer jest właśnie aktywny
- **zrobione** oznacza, że Timer już jest zrealizowany
- **czerwone X** wskazuje, że Timer został zdeaktywowany

Jeżeli wybrano **niebieski klawisz opcji**, pojawi się pytanie, czy zrealizowany Timer chcesz rzeczywiście skasować.

Dokonaj wyboru **klawiszami nawigacyjnymi do góry/w dół** i naciśnij **klawisz OK**.

Jeżeli chcesz przeprowadzić nagrywanie z Timer'a, podczas gdy Dreambox znajduje się w trybie Deep-Standby, to włącza się on automatycznie 5 minut przed rozpoczęciem nagrywania.



Programowanie manualne



Aby dodać nowy Timer, naciśnij **zielony klawisz opcji**.

Masz możliwość wyboru między dwoma różnymi rodzajami Timerów.

Wybierz nagraj, aby nagrać wybraną audycję lub przełącz, aby automatycznie przełączyć tuner na inny kanał.

W przypadku opcji **rodzaj powtórzeń** masz wybór między **raz** i **powtarzaj**.

W przypadku typu powtarzania masz do dyspozycji następujące opcje:

- ☐ codzienne
- ☐ tygodniowo, z wyborem dnia tygodnia
- ☐ od poniedziałku do piątku
- ☐ zdefiniowana przez użytkownika tzn. na każdy dzień od poniedziałku do niedzieli.

Dla każdej z tych czterech opcji możesz wybrać datę dla pierwszego wykonania Timera.

W opcji **po wydarzeniu** możesz zdecydować, co się ma stać po nagraniu wzgl. po automatycznym przełączeniu.

Ustaw odpowiednio opcje **klawiszami nawigacyjnymi do góry/w dół i na prawo/w lewo** i dodaj Timer poprzez naciśnięcie **zielonego klawisza opcji**.

Programowanie Timera via EPG



Zmień na jeden z widoków EPG .

Za pomocą **zielonego klawisza opcji** masz możliwość automatycznego przejęcia czasu rozpoczęcia i zakończenia dla Timera nagrywania, dla wybranej audycji.

Wszystkie pozostałe możliwości ustawienia są zgodne z manualnym Timerem programowania..

Dodaj Timer za pomocą **zielonego klawisza opcji**. Dodany Timer znajdziesz w edytorze Timera i możesz go później opracować.

Edytor Timera znajdziesz w następujący sposób: jeżeli na ekranie telewizora nie wybrano menu OSD (menu nie jest widoczne), dostaniesz się poprzez naciśnięcie **klawisza MENU** do menu głównego. Przejdź do punktu menu „Timer“ i naciśnij **klawisz OK**.

6.2.4 Timeshift

Jeżeli uruchomisz funkcję TIMESHIFT, to podczas oglądania możesz przewijać dany program do przodu i do tyłu. Warunkiem jest jednak to, że TIMESHIFT trwa co najmniej 1 minutę.

Naciśnij **żółty klawisz opcji** by zatrzymać obraz (zatrzymanie dźwięku i obrazu). Tuner buforuje program w tle. Jeżeli naciśniesz klawisz jeszcze raz, audycja będzie kontynuowana w miejscu, w którym wywołałeś funkcję przerwy.

Zatem nic nie stracisz, gdy musisz np. szybko podejść do telefonu.


Funkcję Timeshift kończysz poprzez naciśnięcie **klawisza TV (STOP)**.



Dla pewności zostaniesz raz jeszcze zapytany, czy naprawdę chcesz zakończyć funkcję Timeshift.

Wyboru dokonujesz za pomocą **klawisza nawigacyjnego do góry/w dół** i naciskając **klawisz OK**.

6.3 Odtwarzanie nagranych materiałów



Naciśnij **klawisz VIDEO**, aby się dostać do listy wyboru filmów.

Użyj klawiszy **nawigacyjnych góra/dół**, aby zaznaczyć film i naciśnij **klawisz OK.**, aby go odtworzyć.

Podczas odtwarzania filmu automatycznie wyświetlają się na pasku informacyjnym symbole sterowania.

Naciśnij **klawisze nawigacyjne do góry/w dół** lub **klawisz VIDEO**, aby się dostać z powrotem do listy.

Przy przewijaniu oglądania filmu, zostaniesz przy każdym kolejnym odtwarzaniu zapytany, czy chciałbyś kontynuować oglądanie z miejsca, w którym zostało zatrzymane. Jeżeli nie podejmiesz żadnej decyzji, to po ok. 10 sek. automatycznie zamyka się okienko a film odtwarzany jest od początku.

Na pilocie znajdują się pod czterokolorowymi **klawiszami opcji** symbole sterowania dla trybu odtwarzania. .

W trybie odtwarzania znajdują się następujące klawisze:



Aby móc skorzystać z tych funkcji, musisz pamiętać, aby znajdować się w trybie odtwarzania. Możesz to sprawdzić naciskając **klawisz OK.** wówczas pojawi się znowu pasek informacyjny a na nim wyżej wymienione symbole sterowania. Jeżeli nie są widoczne, to ponownie naciśnij **klawisz VIDEO**.



czerwony klawisz opcji = funkcja przewijania do tyłu



zielony klawisz opcji = funkcja odtwarzania

żółty klawisz opcji = funkcja przerwy

niebieski klawisz opcji = funkcja przewijania do przodu

klawisz TV = funkcja stop

Pasek informacyjny nie musi być widoczny, aby móc wykorzystać funkcję odtwarzania



Jeżeli chcesz wyjść z odtwarzania, naciśnij **klawisz TV**. Wówczas zostaniesz zapytany, czy chcesz zakończyć odtwarzanie filmu.

Jeżeli to potwierdzisz, wrócisz do ostatnio ogladanego kanału.

Skakanie po nagrany filmie

Klawisz	Czas	Klawisz	Czas
1	10 sek. wstecz	3	10 sek. w przód
4	1 min. wstecz	6	1 min. w przód
7	5 min. wstecz	9	5 min. w przód

Przewijanie nagranych filmów

Przy przewijaniu nagranych filmów masz do dyspozycji następujące prędkości:


- ☐ w przód(*niebieski klawisz opcji*): 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 48x, 64x, 128x
- ☐ wstecz(*czerwony klawisz opcji*): 8x, 16x, 32x, 48x, 64x, 128x

Po każdym naciśnięciu klawisza prędkość przewijania zwiększa się o jeden stopień.

6.4 Ustawienie markera (Bookmarks)

Przewijaj do miejsca, w którym chcesz wstawić marker i naciśnij **klawisz SHIFT** z **żółtym klawiszem opcji**.

Wówczas w wybranym miejscu wstawiony zostanie marker.



Czerwone kreski na listwie czasu odpowiadają zawsze jakiemuś markerowi.

Skakanie do markerów (Bookmarks)

Tylko podczas odtwarzania nagrania możesz bezpośrednio przeskoczyć do założonych markerów.

Naciśnij **klawisz SHIFT** z **czerwonym klawiszem opcji**, aby przeskoczyć do poprzedniego markera wzgl. **klawisz SHIFT** z **niebieskim klawiszem opcji**, aby przeskoczyć do następnego markera.


Aby skasować markera, przeskocz w wyżej opisany sposób do markera, którego chcesz skasować i naciśnij **klawisz SHIFT** z **żółtym klawiszem opcji**.

6.5 Kasowanie nagranych filmów




Naciśnij **klawisz VIDEO**, aby wejść do listy wyboru filmów.

Użyj **klawiszy nawigacyjnych do góry/w dół**, aby oznaczyć film i naciśnij potem **klawisz Menu**.



Klawiszem nawigacyjnym do góry/w dół wybierz, **usuń** i naciśnij **klawisz OK**.



Teraz zostaniesz zapytany, czy rzeczywiście chcesz skasować nagranie. W celu weryfikacji zostaje również podana nazwa nagrania.

Potwierdź to za pomocą „tak”.

W ten sposób wrócisz ponownie do listy wyboru filmów.

6.6 Lista nagrań – opcje

Aby dotrzeć do menu nagrań, naciśnij **klawisz VIDEO** a następnie **klawisz MENU**.



Opcje sortowania

Masz wybór między dwoma różnymi opcjami sortowania:

1. Alfabetyczne sortowanie nagrań
2. Sortowanie nagrań według daty

Widoki listy

Możesz wybrać między różnymi widokami listy:

- ☐ domyślnystyl listy
- ☐ kompaktowy styl listy z opisem
- ☐ kompaktowy styl listy
- ☐ Styl listy pojedyncza linia
- ☐ pokaż rozszerzony opis


Widoki listy



domyślny widok listy



Kompaktowy styl listy z opisem



jednowierszowy widok listy



Kompaktowy styl listy



Pokaż rozszerzony opis

7. Teletext (Videotext)

Znajdujesz się w trybie TV lub RADIO.
Przez naciśnięcie **klawisza TEXT** wywołujesz Teletext.

Pamiętaj o tym, że nie każdy nadawca wysyła informacje tekstowe!

Teletext nawigacja normalna:

Jeżeli w teletekście znajdujesz się w jakiejś tabeli tekstowej, to przez naciśnięcie **klawisza OK** dostaniesz się do interaktywnego trybu tekstowego. Teraz musisz jeszcze tylko za pomocą klawiszy nawigacyjnych wybrać interesującą stronę tekstu i nacisnąć klawisz OK.

Nie musisz więc już więcej wprowadzać numerów stron za pomocą klawiatury.

Oczywiście zawsze możesz wprowadzić numery stron z klawiatury.

Chcąc wyjść z Teletextu naciśnij klawisz **EXIT**.

Przez kilkakrotne naciśnięcie **klawisza MUTE** (wyłączenie dźwięku) przełączasz Teletekst między widokiem przezroczystym, wyłączeniem chwilowym (ukryciem) teletextu i ponownie pełnym wyświetleniem teletextu.

Przez kilkakrotne **klawisza zwiększenia głośności** przełączasz między trybami wyświetlania - podwójną wysokością, górną połową, dolną połową i pełną wysokością.

Za pomocą **klawisza ściszenia** włączasz lub wyłączasz tryb PIG (Picture in Graphics) (równoczesne teletekst i obraz obok siebie, bardzo interesujące przede wszystkim dla telewizorów 16:9 w przypadku audycji 4:3).




Teletext -menu konfiguracji:

Jeżeli zostanie pokazana strona startowa 100, to naciskając **klawisz MENU** dostaniesz się do menu konfiguracyjnego Teletextu.

8. Timer– wyłączenie dreamboxa o określonym czasie

Timerem możesz wyłączyć automatycznie Dreambox'a w określonym przez siebie czasie.




9. Dysk twardy – instrukcja montażu

Po zdjęciu obudowy (UWAGA – WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA!) demontujemy sanki montażowe.



W pozycji trzyma je (bez zamontowanego dysku) 1 śrubka. I teraz uwaga! Odkręcamy JEDNĄ śrubkę nad gniazdem sieciówki, następnie PIONOWO DO GÓRY, NIGDZIE NIE PODWAŻAJĄC I NIE PRZECHYLAJĄC WYCIĄGAMY SANKI! Dlaczego? Jak widać na 2 zdjęciu poniżej, port jest zamocowany do płytki drukowanej która wchodzi w slot na płycie głównej. 'kręcenie' lewo-prawo czy cokolwiek innego niż ruch w górę może spowodować **USZKODZENIE SŁOTU/SANEK!**





Dysk przykręcamy śrubkami **tylko z lewej strony** (mając gniazdo dysku 'od siebie'). Delikatnie osadzamy dysk z sankami na miejsce i wkręcamy pozostałe 2 śruby - przez obudowę - w dysk.



Następnie zakładamy obudowę i skręcamy całość.

www.satwell.pl

10. Zmiana oprogramowania

0) PRZYDZIELAMY STAŁE MAPOWANIE ADRESU IP DLA MAC W ROUTERZE!!

1) wyłączamy tuner z tyłu. I tutaj uwaga - proponuje odczekać z 10 sekund przed ponownym włączeniem!!!

2) wciskamy JEDYNY MOŻLIWY przycisk z przodu, i trzymając go załączamy zasilanie z tyłu.


3) widzimy na microLCD info o pobraniu adresu IP, następnie to co na zdjęciu poniżej.

UWAGA! WAŻNE JEST ŻEBY TAM BYŁO STOP - jak tego nie ma, czekamy aż tuner wystartuje do końca i wtedy ponownie wracamy do PKT 1 !



Otwieramy przeglądarkę (FF NIE BETA lub IE) wklepujemy adres IP przydzielony wcześniej i widzimy...:

This is the DMB005E bootloader Web interface.



If you see this, your box didn't boot to Linux.
Unless you interrupted the boot process, this usually means that you have no valid operating system in flash.
Don't panic! It's not a problem. You can just flash a new version and everything will be fine!
Otherwise, you can [boot from network](#) or [USB](#).
If you're about to give up, you might get help at [the Dream Multimedia Support board!](#)
Currently there aren't many other features...

You can download your current flash contents (64 MB) [here](#), but please don't expect to be able to flash it back. It's merely a debugging feature.
This device's Serial Number is [\[redacted\]](#), and was built on 2010/11/03.


Bootloader version: Dreambox Second Stage Loader BUILD #80, built 20101105

[device info](#) [firmware upgrade](#)


Wybieramy **firmware upgrade**



Wybieramy firmware i klikamy FLASH



I teraz najważniejsze - zanim zobaczymy poniższy obrazek trzeba czekać PARĘ ŁADNYCH SEKUND! W TYM CZASIE NIC NIE ROBIMY - NIE ZAMYKAMY PRZEGLĄDARKI, NIE KLIKAMY ODŚWIEŻ ANI TEŻ WSTECZ TYLKO CZEKAMY!!!! Po jakimś czasie widzimy...:



Wówczas klikamy REBOOT, lub jeśli nie chce to zadziałać wpisujemy po adresie IP komendę **REBOOT** (drukowanymi literkami, na zasadzie <http://192.168.1.40/REBOOT>) i wciskamy ENTER - czekamy aż dreambox się zrestartuje i odpalamy wstępną konfigurację

11. Usuwanie usterek

Usterka	Możliwa przyczyna	Doraźna pomoc
Brak obrazu, dźwięku świeci się kontrolka OLED	Brak lub wadliwe połączenie kablów	Sprawdzić wszystkie podłączenia kablowe
	Uszkodzony LNB	Wymienić LNB
	Źle ustawiona antena	Ponownie ustawić antenę
Dochodzi do zaników obrazu	Silny deszcz lub śnieg	Oczyścić talerz ze śniegu
	Źle ustawiona antena	Ponownie ustawić antenę
	Zbyt mały talerz odbiorczy	Zainstalować większy talerz odbiorczy
	Przeszkoda znajdująca się między talerzem a satelitą (np. drzewo lub dom)	Zamontować talerz odbiorczy z „wolnym widokiem”
Brak odbioru kanału, który zazwyczaj funkcjonował	Przestawiona lub uszkodzona antena	Sprawdzić antenę
	Kanał przeniesiony na nowe miejsce nadajnika	Wykonać wyszukanie kanałów / wgrać nową listę kanałów
	Wstrzymano transmisję kanału	-
Brak możliwości nagrywania	Dysk twardy jest pełny	Skasować już niepotrzebne nagrania
Pilot nie reaguje	Źle włożone baterie	Wyjąć baterie a następnie włożyć zgodnie z biegunami (-/+)
	Baterie zużyte	Włożyć nowe baterie
	Niewłaściwy tryb pracy pilota (sterowanie DREAM, sterowanie TV)	Nacisnąć klawisz sterowania DREAM lub sterowania TV
	Oprogramowanie nie reaguje	Zrestartować tuner
Dreambox nie reaguje	Dreambox jest zawieszony	Zrestartować tuner