

MANUAL: COMO PONER CCCAM Y NEWCAMD EN EL 2.70.

NORMALMENTE NOS DARÁN UN LÍNEA C: ASÍ MONTADA:

C: pepe.no-ip.info 12000 aaaa bbbb no { 0:0:4 }

Datos que nos da esta línea:


- IP DEL SERVER (EL SERVER ES EL DECO DONDE TENEMOS LA CARD) O LA CUENTA NO-IP O DYDNS. (**pepe.no-ip.info**)
- EL PUERTO DEL SERVER: **12000**
- USER: **aaaa**
- PASS: **bbbb**

El **no { 0:0:4 }** nos olvidamos de el, no hace falta para este deco


CON EL MANDO DAMOS A **MENÚ-ACCESORIOS-RED/VIDEOCLUB** Y NOS SALE ESTA PANTALLA:



NOS PONEMOS ENCIMA DE **RED/VIDEOCLUB** Y LE DAMOS A OK, SE SUPONE SABEMOS PONER LA RED DEL DECO, ES FÁCIL, OS LO PONGO AQUÍ ASÍ COMPLETAMOS EL MANUAL




LE DAMOS AL CURSOR DEL MADNO A LA DERECHA Y PONE LOS SIGUIENTE



NOS PONEMOS ENCIMA DE **RED – CONFIG IP** Y LE DAMOS A OK Y SALE EL SIGUENTE MENU:




PONEMOS EN AUTOMATICO Y LE DAMOS A APLICAR EL SOLITO NOS COGE LOS DATOS, IGUAL NOS PREGUNTA ALGO, LE DECIMOS QUE SI



QUE NOS GUSTA ASIGNAR LA IP AL DECO DONDE PONE CONFIG DE RED LA DAMOS A MANUAL Y CONFIGURAMOS NUESTRA RED A GUSTO



AHORA VAMOS A CONFIGURAR EL CCCAM,



DENTRO DEL MENÚ ANTERIOR DAMOS A **SERVIDOR** Y NOS SALE ESTA PANTALLA:




NOS PONEMOS ENCIMA DEL 01 Y LE DAMOS A OK Y NOS LLEVA A ESTA PANTALLA:




EN **TIPO** NOS SALEN TRES OPCIONES: APAGADO – NEWCAMD – CCCAM
 NOS CENTRAMOS PRIMERO EN CCCAM Y SALE EN EL MENÚ LAS SIGUIENTE OPCIONES:




EN NOMBRE O DIRECCIÓN IP: **PONER LA IP O EL HOST TIPO NO-IP O DYNDNS**
 EN EL PUERTO **EL QUE TENGAMOS EN NUESTRO DECO QUE HACE DE SERVER CON LA**
CARD DE ALTA Y EN NUESTRAS CASAS.
ID: EL USER
CONTRASEÑA: LA PASS QUE NO DEN



UNA VEZ HEMOS PUESTO EL HOST O LA IP LE DAMOS A MEMORIZAR Y COMO SE VE A CONTINUACIÓN PONE EL HOST O LA IP DE FORMA OCULTA




LUEGO PONEMOS EL PUERTO, CUANDO PONEMOS EL PUERTO SOLO VEREMOS CAMBIAR LOS DOS PRIMEROS NUMEROS LOS OTROS AUNQUE NO SE VEAN LOS ESTA ESCRIBIENDO, LUEGO PONEMOS EL USER Y LA PASS CON EL MISMO EDITOR QUE USAMOS PARA LA IP. **Y ANTES DE SALIR HAY QUE DAR A APLICAR SI NO NO LO GRABA**



Y NOS SALDRÁ EL SERVER CONECTADO Y LAS CARD QUE RECIBIMOS

PARA NEWCAMD SERIA CASI LOS MISMO SOLO QUE CAMBIA LA LLAVE DES (DESKEY) QUE NORMALMENTE ES **0102030405060708091011121314** QUE DEBE TENER EL SERVER EL MISMO QUE EL DECO:



AQUÍ YA VEMOS QUE RECIBIMOS DE LA CARD QUE TENEMOS DE ABONADO



ESTE MANUAL ES PARA USAR CON TU TARJETA DE ABONADO Y EN TU RED, LO DEMÁS ES ILEGAL.